

# アキュドユニットご使用上の注意



## 注意

製品をご使用の際には、十分なご理解とご注意をいただき、正しい安全にご利用いただきますようお願いいたします。事故防止などの安全のために、注意事項は必ずお守りください。

扉のすきまに手をいれたり、動作中の扉に触れないでください。はさまれてケガをすることがあります。



無理に扉のすきまをすり抜けないでください。

自閉する扉があたりケガをすることがあります。



扉にもたれたり、物を立て掛けしないでください。

扉が動き転倒などのケガをすることがあります。



扉の下に足を入れて開閉しないでください。

扉と床の間に足を挟まれてケガをすることがあります。



ハンドルにぶらさがらないでください。

扉が揺れてケガをすることがあります。



ストーブなどをそばに近づけて使わないでください。

扉が熱くなりヤケドや火事になることがあります。



改造はしないでください。

事故や故障の原因となることがあります。



## 警告

廃棄するときは専門業者におまかせください。

焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



専門業者に依頼

※アキュライドレールの特性上、扉の開閉によりアキュライドレールのスリップ現象が少しずつ発生し、スリップ現象が大きくなってくると、扉が全開、又は全閉状態にならなくなってきます。

このように、全開、又は全閉状態にならない現象を予防するために、定期的に全開位置まで開放する必要があります。

詳しくはアキュドユニット取扱説明書を参照ください。

アキュドユニットには、使用により劣化・消耗する部品が含まれています。

長期に渡り安心してご使用いただくために、定期的なメンテナンス・

部品交換をお薦めします。

※メンテナンス保守契約につきましては、担当セールスマンまでお問い合わせ下さい。

### 《主な消耗部品》

- ・エアブレーキ
- ・ワイヤー
- ・全開時ストッパー
- ・戸先ゴム
- ・ガイドローラー
- ・ワイヤー滑車
- ・オートストッパー
- ・他

※上記以外の消耗部品につきましては、担当営業までお問い合わせ下さい。 ※部品の消耗・劣化具合は、使用頻度・設置環境により異なります。