



くろがね製品のご愛用ありがとうございます。

製品をご使用の際には、十分なご理解とご注意をいただき、正しく安全にご利用いただきますようお願いいたします。

### 壁面収納家具の転倒防止について

- ① 転倒防止対策のない壁面収納家具は、転倒によるケガの原因となります。必ず転倒防止対策を施した製品をご使用ください。
- ② 壁面収納家具の施工後に移設したい場合は、必ず設置施工のメーカー（とその販売店）にご相談、ご依頼ください。設置施工のメーカー（とその販売店）またはその指定業者以外の者が移設施工した場合は、その移設施工に起因する事故には一切の責任を負うことができません。
- ③ 壁面収納家具は大型で施工を伴う家具ですから、一般の置き家具とは構造・体積等大きく異なります。十分に「取扱説明書」の安全条項を確認厳守の程お願い申し上げます。

### 健やかな空気質の確保を目指して換気励行のお願い

ここに述べる注意事項は、使用者皆様の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。購入以後のご注意事項ですから、使用者の皆様にぜひお守りいただくようよろしくお願い申し上げます。

#### ① 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

#### ② 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合（温度 28℃、相対湿度 50% 超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

このご使用上の注意事項は、「社団法人日本オフィス家具協会」の「オフィス家具 PL 対応ガイドライン」に準拠しています。

### 全製品に共通した注意とお願い（警告・注意）

#### ⚠️ 分解禁止

分解・組立・移動は専門業者におまかせください。（転倒などの事故になることがあります。）  
対象製品 壁面収納家具／移動型収納家具  
書架・物品棚／移動棚  
パーティション（ハイ・ロータイプ）

#### ⚠️ 警告

##### 使用済み製品の廃棄

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。（焼却すると有毒ガスが発生することがあります。）  
収納家具のヒキダシ操作
- 上段にだけ収納しないでください。
- ヒキダシは手前側だけに収納しないでください。（引き出した時に倒れてきてけがをすることがあります。）
- ヒキダシは 1 段ずつ引き出してください。（複数のヒキダシを同時に引き出すと、倒れてきてけがをすることがあります。）  
移動型収納家具／移動棚
- 移動方向に人がいないことを確認してから動かしてください。（人にあたってけがをさせることがあります。）  
テーブル（長方形天板）／衝立／移動黒板類
- 移動は必ず、長手方向に行ってください。（倒れてきてけがをすることがあります。）  
折りたたみ椅子・折りたたみテーブル
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。（手を挟んでけがをすることがあります。）
- 無理な積み重ねをしないでください。
- 不安定な状態で積み重ねをしないでください。（荷崩れによってけがをすることがあります。）  
ガススプリング
- ガススプリングは分解、注油をしないでください。
- ガススプリングを火に入れないでください。（爆発してけがをすることがあります。）

#### ⚠️ 注意

##### 可動部操作

- 可動部の隙間に手を入れないでください。（挟まれてけがをすることがあります。）

#### 設置場所

- 火のそばに近づけて使わないでください。（火災になることがあります。）
- 製品は水平（垂直）に設置してください。
- 段差のある床面で使わないでください。
- 滑りやすい床面で使わないでください。（転倒してけがをすることがあります。）
- 屋外専用以外の製品を屋外または直射日光のあたる場所で使わないでください。（変質、変・褪色することがあります。）

#### 収納物

- 危険物（壊れ物・薬品・生き物など）を入れないでください。（けがをしたり、衣服を汚すことがあります。）
- 耐荷重以上の荷重をヒキダシや棚板にかけないでください。（転倒、破損、落下などによりけがをすることがあります。）
- 防盜性を保証した製品以外に貴重品を入れないでください。（鍵を破壊され盗まれることがあります。）

#### 設置や移動時の注意

- 設置の場合、製品の下に手を入れないようにしてください。
- 製品を落下させないようにしてください。
- 壁、柱などに手を挟まないようにしてください。（けがをすることがあります。）

#### 異常なままでの使用

- ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。
- 異常を発見したまま使わないでください。（本体が壊れてけがをすることがあります。）
- 製品の用途以外で使わないでください。（けがをすることがあります。）

#### コンセント類の注意

- コンセントに容量以上の電機製品を接続しないでください。（コードなどの過熱によって発火することがあります。）
- コンセントに水をかけないでください。
- コンセントにゴミや異物が入らないようにしてください。
- コードを傷つけないようにしてください。（電気ショートによって発火することがあります。）

### 長くご愛用いただくために

#### ■ 錠前の管理

- スペアキーは別々に管理してください。
- 保管には十分にご注意ください。
- 紛失された場合、早めにスペアキーで複製するか、弊社担当までお申し付けください。（複製は有償です。）

#### ■ 清掃（お手入れ）

- 定期的なお手入れをしていただくと、製品の機能維持と製品寿命が長持ちします。
- 製品の素材により、お手入れの方法が異なります。洗剤などの注意事項については取扱説明書などをご参照ください。

#### ■ 消耗部品、部材の交換

- チェアのキャスターなどは、一定期間でお取替えください。磨耗の仕方や回転の不具合で事故につながることもあります。
- ガススプリングの交換などは絶対になさらないでください。専門の者がお伺いするか、工場にて交換いたします。
- 消耗品の交換は製品仕様により、職場で処理できるもの、一時お預かりするもの、不可能なものもございます。弊社担当までお申し付けください。

#### ■ 製品の異常や不具合

- 異常や不具合を発見されましたら、そのままお使いにならず弊社担当までお申し付けください。

#### ■ ご連絡方法

- くろがねでは、特定の製品にはフリーダイヤル番号を製品に貼付けています。電話にてお申し付けください。
- その他の場合は担当のセールスマン、最寄りの営業所にお申し付けください。最寄りの営業所の連絡電話番号は「くろがねのネットワーク欄」をご覧ください。